WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Während Sie Elektrogeräte verwenden, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden:

LESEN SIE DIESE VORKEHRUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

1. Betreiben Sie den elektrischen Weinöffner nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, wenn das Gerät defekt ist, oder wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Geben Sie das Gerät zum autorisierten Service-Center zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung zurück.

2. Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie den elektrischen Weinöffner nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies kann zu Verletzungen führen oder das Gerät beschädigen.

3. Um das Risiko von Feuer zu vermeiden,verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Gase.

4. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

5. Dieses Produkt ist ist nur für den Haushaltsgebrauch konzipiert.

6. Halten Sie Ihren Platz sauber und frei von potentiellen Gefahren beim Verwenden oder Aufladen des Geräts.

7. Nur für Verwendung in Innenräumen. Nicht dem Regen oder anderen extremen Bedingungen aussetzen.

8. Zwingen Sie den elektrischen Weinöffner nicht auf der Flasche oder versuchen Sie nicht den Mechanismus zu beschleunigen. Der elektrische Weinöffner wird bestens funktionieren wenn er bei seinem natürlichen Geschwindigkeit betrieben wird.

9. Stellen Sie den Mechanismus des elktrischen Weinöffners oder seinen Korkenzieher nicht spiral. Halten Sie ihn nur durch sein Kunststoffgehäuse.

10. Vesuchen Sie die Flaschen nicht entkorken, wenn der Schalter nicht richtig funktioniert.

11. Versuchen Sie nicht den Weinöffner oder sein Ladegerät deinstallieren. Er hat keine reparierbaren Teile.
12. Laden Sie den elektrischen Weinöffner nur mit dem mitgelieferten Ladegerät und Netzkabel auf.

13. Entfernen Sie nie den Stecker aus der Steckdose indem Sie den Netzkabel ziehen.

Vorsicht:

1. Der Korkenzieher ist scharf. Behandeln sorgfältig. Halten Sie Hände und Utensilien ausser Behälter während des Betriebs, um schwere Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.

2. Es ist ganz normal, wenn der Bildschirm blinkt anomal, falls die Batterien fast leer sind. Laden Sie dann die Batterien auf.

Bitte lesen Sie diese Anleitung und achten auf diese Vorkehrungen vor dem ersten Gebrauch.

AUFLADBARER WEINÖFFNER MIT BATTERIE
Kapazitätsanzeige: KP2-48L2

Bestandteile:

- Korkenzieher-Anzeige(corkscrew)
- Batteriekapazität-Anzeige
- Raumtemperaturanzeige
- Start-Taste(Release)
- Herausziehen –Taste(Extract)
- Elektrischer Weinöffner
- Ladestation
- Kapselschneider

Bedienungsanleitung

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Weinöffner mindestens 12 Stunden vor dem ersten Gebrauch aufzuladen.

Bitte folgen Sie den Anweisungen:

1. Wie Sie Ihren Weinöffner aufladen: verbinden Sie die „Klinke“ des Adapters mit der Ladestation und den Stecker mit der kompatiblen Steckdose. Platzlieren Sie den Weinöffner auf der Ladestation, indem Sie sicherstellen, dass er fest in Position steht.
2. Die Korkenzieher-, Batteriekapazität- und Raumtemperaturanzeigen werden beim Aufladen eingeschaltet sein. Batteriekapazitätfelder werden blinken.

3. Wenn es stoppt zu blinken, ist der Weinöffner voll aufgeladen. Maximale Aufladezeit ist 12 Stunden.

4. Verwenden Sie den Kapselschneider, um die Dichtung auf der Weinflasche zu entfernen.

5. Platzieren Se den Weinöffner auf der Weinflasche, indem Sie den Korkenzieher direkt auf der Weinflasche halten. Eine Ihre Hand hält den Weinöffner fest, indem andere Hand die Weinflasche festhält; sonst wird der Kork nicht wohlwollend rauskommen.

6. Drücken Sie den Ziehknopf. Der Korkenzieherspiral wird im Uhrzeigersinn in den Korken drehen, und dann entfernen Sie ihn allmählich aus der Flasche.Wenn der elektrische Weinöffnermechanismus automatisch stoppt, ist der Korken komplett aus der Flasche entfernt worden. Bitte halten Sie den Ziehknopf gedrückt bis der Mechanismus stoppt.

7. Heben Sie den Weinöffner von der Flasche an. Um den Korken zu entfernen, drücken Sie bitte die Start-Taste, der Korkenzieherspiral wird gegen den Uhrzeigersinn drehen und lässt den Korken los.

8. Wenn der ganze Prozess beendet, werden die Batteriekapazität- und Raumtemperaturanzeigen noch im Laufe von 20 Sekunden eingeschaltet sein, dann schalten sie sich in den Standby-Modus zurück.

9. Wenn der Weinöffner kontinuierlich angewendet wird, sehen Sie die Abnahme des letzten Feldes. Wenn die Batterien sehr niedrige Kapazität schalten, kann der letzte Feld blinken. Bitte hören Sie mit der Nutzung des Weinöffners auf und laden Sie ihn auf, sonst kann der Korken im Weinöffner blockieren.

10. Lassen Sie immer den Korkenzieher in die Aufladestation zurück, wenn Sie mit diesem fertig sind. Dies wird den Mechanismus schützen, während er nicht im Betrieb ist.